Merkblatt Standrohr

Allgemein

Sie benötigen für Ihre Baustelle oder eine Veranstaltung Wasser aus unserem Netz in Ludwigshafen? Für solche Fälle können Sie bei TWL Standrohre zur Wasserentnahme mieten. Um Ihnen das Ausleihen und den Gebrauch des Standrohrs so einfach und bequem wie möglich zu machen, haben wir Ihnen alle relevanten Informationen in diesem Merkblatt zusammengefasst.

Bestellung eines Standrohrs

Unser Standrohrportal

Damit Sie schnell und einfach ein Standrohr bei uns ausleihen können, haben wir das Standrohrportal eingeführt. Hier können Sie ein Standrohr bestellen und alle relevanten Informationen zu Ihrem ausgeliehenen Standrohr einsehen. Haben Sie mehrere Standrohre ausgeliehen, sehen Sie in einer Übersicht alle Standrohre inklusive dem spätesten Rückgabedatum.

Bestellung über das Standrohrportal

- Besuchen Sie unser Standrohrportal unter **www.twl.de/standrohrportal**.
- Sind Sie in dem Standrohrportal bereits als Standrohrkunde registriert, dann melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, können Sie sich ganz einfach neue Zugangsdaten zusenden lassen.
- Wenn Sie noch nie ein Standrohr über das Standrohrportal bei uns ausgeliehen haben, registrieren Sie sich ganz einfach unter **www.twl.de/standrohrportal**.
- Geben Sie alle notwendigen Informationen bei der Standrohrbestellung an.
- Nachdem Sie die Bestellung abgeschlossen haben erhalten Sie von uns eine Bestell-bestätigung per E-Mail zugesendet.
- Überweisen Sie die Kaution in Höhe von 500,00 Euro auf unser Konto (Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE63 5455 0010 0000 0001 33, BIC: LUHSDE6AXXX) unter Angabe des Vertragskontos, das wir Ihnen per E-Mail mitteilen. Hinweis: Erst wenn die Kaution auf unserem Konto eingegangen ist, kann die Ausgabe eines Standrohrs erfolgen.
- Hinweis: Die Kaution wird nicht mit dem SEPA-Lastschrift eingezogen. Bitte überweisen Sie die Kaution.

Merkblatt Standrohr

Standrohrausgabe

- Sobald die Kaution auf unserem Konto eingegangen ist, senden wir Ihnen eine E-Mail mit dem Datum, ab dem Ihr Standrohr zur Abholung bereitsteht, zu. Bitte bringen Sie die Vertragsbestätigung, die dieser E-Mail angehängt ist, sowie Ihren gültigen Personal-ausweis zur Abholung mit, damit das Standrohr ausgegeben werden kann. Sollten Sie das Standrohr nicht selbst abholen, können Sie bereits bei der Reservierung eine Dritte Person als Abholer namentlich angeben. Diese Person muss bei der Abholung ebenfalls ihren gültigen Personalausweis vorlegen.
- Holen Sie Ihr Standrohr in unserem Zentrallager in der Industriestraße 2, 67063 Ludwigshafen ab. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 11:45 Uhr und 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr. **Sollten Sie Fragen zur Standrohrausgabe haben, können Sie uns gerne kostenlos unter 0800 - 11 22 700 anrufen.**
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Standrohr erschütterungsfrei, verschmutzungsfrei und gegen Stoßbeanspruchung geschützt transportiert wird.

Anschluss, Inbetriebnahme und Demontage des Standrohrs

1. Anschluss Standrohr

1.1. Hydrantendeckel des Unterflurhydranten und nähere Umgebung von Straßenschmutz befreien.

1.2. Zum Öffnen des Hydrantendeckels muss dieser eventuell durch Schläge gelockert werden, hierzu z.B. einen Hammer benutzen (siehe Abb. 1).

1.3. Hydrantendeckel am Aushebesteg herausheben und seitlich drehen (siehe Abb. 2).

1.4. Klaue und Klauendeckel, welche sich im Hydranten befinden, von Schmutz befreien.

1.5. Klauendeckel abnehmen.

1.6. Vor dem Aufstellen des Standrohrs: Hydrant kurzzeitig öffnen und spülen bis klares Wasser kommt, wieder schließen. Zum Spülen den Hydrantenschlüssel auf den Vierkant aufsetzen und langsam durch Linksdrehungen vollständig öffnen (bis zum Anschlag, dann halbe Umdrehung zurück) Vorsicht: Im Winter ist darauf zu achten, dass sich kein Glatteis bildet (siehe Abb. 3 & 4).

1.7. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einsetzen und durch Rechtsdrehungen festziehen (siehe Abb. 5).

2. Inbetriebnahme Standrohr

2.1. Standrohrventil etwa eine halbe Umdrehung nach links aufdrehen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft aus dem Standrohr entweichen kann.

2.2. Hydrantenschlüssel auf den Vierkant aufsetzen und langsam durch Linksdrehungen vollständig öffnen (bis zum Anschlag, dann halbe Umdrehung zurück), Hydrantenschlüssel entfernen (siehe Abb. 8).

2.3. Schließen Sie das Standrohrventil und kuppeln Sie gegebenenfalls Schläuche an.

2.4. Wasserentnahme ist durch das Standrohrventil zu regeln. Achten Sie beim Betrieb auf eine ausreichende Verkehrssicherung (siehe Abb. 7)

2.5. Zur Vermeidung von Diebstählen und Wasserschäden muss das Standrohr zum Ende der Arbeitszeit abgebaut und unter Verschluss gehalten werden.

3. Demontage Standrohr

3.1. Zur Demontage des Standrohrs kuppeln Sie die Schläuche wieder ab. **Achtung: Schläuche müssen druckfrei sein!**

3.2. Schließen Sie den Hydranten bei leicht geöffnetem Standrohrventil mithilfe des Hydrantenschlüssels durch Rechtsdrehungen bis zum Anschlag. Entfernen Sie den Hydrantenschlüssel.

3.3. Lösen Sie das Standrohr durch Linksdrehungen aus der Klaue.

3.4. Warten Sie auf die vollständige Entleerung des Standrohrs ab.

3.5. Setzen Sie den Klauendeckel wieder auf die Klaue.

3.6. Verschließen Sie den Hydranten durch Einlegen des Hydrantendeckels in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher.

4. Hinweise

4.1. Während der Benutzung muss der Hydrant weiterhin für die Feuerwehr zu jederzeit zugänglich sein.

4.2. Die Weitergabe des gemieteten Standrohrs an Dritte ist nicht gestattet.

4.3. Die Einstellungen des Systemtrenners dürfen nicht verändert werden.

4.4. Die Kenntnis der Hydrantenrichtlinien (DVGW-Regelwerk) beim Kunden wird vorausgesetzt.

Standrohrrückgabe

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, Standrohre einmal im Jahr zu prüfen und zu reinigen (desinfizieren). Daher können wir Ihnen ein Standrohr für maximal 12 Monate ausleihen.

Das Standrohr können Sie in unserem Zentrallager in der Industriestraße 2, 67063 Ludwigshafen abgeben. Hierfür benötigen Sie keinen Termin, beachten Sie bitte lediglich unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr. Sollen Sie fragen zur Standrohrrückgabe haben, können Sie uns gerne kostenlos unter 0800 - 11 22 700 anrufen.

Merkblatt Standrohr

Benötigen Sie weiterhin ein Standrohr?

Sollten Sie das Standrohr länger als 12 Monate benötigen, können Sie bereits vor Ablauf der 12 Monate ein neues Standrohr reservieren und das alte Standrohr bei der Abholung des neuen Standrohrs abgeben. Somit sparen Sie sich Zeit und unnötige Anfahrten.